



# 健康干衣新生活

## 滚筒干衣机使用说明书

型号: GDZ90-68E  
GDZ90-78E  
GDZ85-88E  
GDZ90-58E



使用干衣机前，请仔细阅读使用说明书，并妥善保管使用说明书

### 安全警告

请务必仔细阅读本说明书，并妥善保管。在使用过程中，请务必遵守以下安全警告，否则可能会导致人身伤害或财产损失。

#### 符号含义说明

**禁止符号**：表示禁止进行的操作，违反可能会导致人身伤害或财产损失。

**警告符号**：表示可能引起人身伤害或财产损失的操作，请务必小心。

#### 重要提示

1. 请务必仔细阅读本说明书，并妥善保管。在使用过程中，请务必遵守以下安全警告，否则可能会导致人身伤害或财产损失。

2. 请务必遵守以下安全警告，否则可能会导致人身伤害或财产损失。

3. 请务必遵守以下安全警告，否则可能会导致人身伤害或财产损失。

4. 请务必遵守以下安全警告，否则可能会导致人身伤害或财产损失。

### 使用前注意事项

#### 部分名称

1. 顶板
2. 控制面板
3. 门体
4. 阻灰
5. 滚筒过滤器
6. 出风筒(风管筒)
7. 筒门盖
8. 门铰
9. 门铰
10. 蓝色启动按钮 (机盖开启)
11. 启动按钮
12. 暂停按钮

#### 电源接线的接法示意图

请务必按照图示方法进行电源接线，以确保安全。

### 简易安装

#### 通风安装

1. 干衣机安装在通风良好、干燥的地方，若通风管道长度超过30cm，建议在通风管道的室内（如厨房、卫生间等地方）要求干衣机运行前方至少留有1.5m的距离障碍物，且保持通风良好。

2. 干衣机水平的调整：将干衣机顶部与地面保持水平，如下图所示。当A=A', B=B'时，即表示干衣机放置水平；若四个脚中某一个不平，可用薄垫片垫下方，直至平衡。

#### 注意

- 不要在露天安装干衣机。
- 不要在潮湿、有腐蚀性气体的地方安装干衣机。
- 不要在易燃易爆物品附近安装干衣机。
- 不要在高温、有腐蚀性气体的地方安装干衣机。
- 不要在儿童可以触及的地方安装干衣机。
- 不要在儿童可以触及的地方安装干衣机。

### 清洁与保养

#### 机体清洁

请务必按照以下步骤进行清洁，以确保干衣机的正常运行。

1. 取下门盖，将门盖插入过滤器中心筒的卡口，向上拉即可取下。
2. 用软毛刷清洁门盖内侧的污垢。
3. 用湿布清洁门盖外侧的污垢。

#### 过滤器的清理

请务必按照以下步骤进行清理，以确保干衣机的正常运行。

1. 取下门盖，将门盖插入过滤器中心筒的卡口，向上拉即可取下。
2. 用软毛刷清洁过滤器内的污垢。
3. 用湿布清洁过滤器外侧的污垢。

#### 干衣机内部清理

请务必按照以下步骤进行清理，以确保干衣机的正常运行。

1. 取下门盖，将门盖插入过滤器中心筒的卡口，向上拉即可取下。
2. 用软毛刷清洁干衣机内部的污垢。
3. 用湿布清洁干衣机内部的外壳。

### 疑问解答

故障排除	故障原因	解决办法
干衣机不运转	• 门盖未关好?	• 把门盖关好。
	• 电源线是否插牢?	• 把电源线插牢。
烘不干衣物	• 进风口和出风口是否堵塞?	• 清理堵塞物。
	• 衣物是否过多?	• 减少烘干的衣物。
	• 是否在烘干中途添加衣物?	• 在烘干中途添加衣物。
	• 衣物是否捆在一起?	• 把衣物摊开后再烘干。
烘不干衣物	• 是否将干衣机放在通风良好的地方?	• 将干衣机移至通风良好的地方。
	• 衣物是否充分脱水?	• 将衣物充分脱水后再放入干衣机烘干。
烘不干衣物	• 是否将干衣机放在通风良好的地方?	• 将干衣机移至通风良好的地方。
	• 衣物是否捆在一起烘干?	• 将衣物充分脱水后再放入干衣机烘干。

### GDZ80-58E 操作说明

#### 启动/暂停键

1. 程序启动：用户可根据衣物的质地和衣物量进行程序选择。

2. 暂停/启动：按下“启动/暂停”键，干衣机开始工作；再次按下，干衣机暂停工作。3秒后重新启动程序，也可在此时打开门盖查看衣物，防止衣物过热，以免伤衣。再按一下，又恢复运转，完成剩下的程序。此键为干衣机启动/暂停的切换，程序功能前定表。

程序	最大衣物量	运转时间	耗电	最大干燥时间
30min	<3.0kg	暖风	10.00h	350Wh
60min	<4.0kg	暖风/热风交替	10.00h	600Wh
2.5h	5.0~7.0kg	暖风/热风交替	10.00h	1500Wh
标准	<4.0kg	暖风/热风交替	10.00h	900Wh
特干	7.0~8.0kg	大风量热风交替	10.00h	1700Wh
标准	6.0~7.0kg	大风量热风交替	10.00h	1400Wh
混合	<5.0kg	热风/热风交替	10.00h	1100Wh
特干	<5.0kg	大风量热风	10.00h	1100Wh

### GDZ85-88E 操作说明

#### 启动/暂停键

1. 程序启动：用户可根据衣物的质地和衣物量进行程序选择。

2. 暂停/启动：按下“启动/暂停”键，干衣机开始工作；再次按下，干衣机暂停工作。3秒后重新启动程序，也可在此时打开门盖查看衣物，防止衣物过热，以免伤衣。再按一下，又恢复运转，完成剩下的程序。此键为干衣机启动/暂停的切换，程序功能前定表。

### GDZ90-68E 操作说明

#### 启动/暂停键

1. 程序启动：用户可根据衣物的质地和衣物量进行程序选择。

2. 暂停/启动：按下“启动/暂停”键，干衣机开始工作；再次按下，干衣机暂停工作。3秒后重新启动程序，也可在此时打开门盖查看衣物，防止衣物过热，以免伤衣。再按一下，又恢复运转，完成剩下的程序。此键为干衣机启动/暂停的切换，程序功能前定表。

### GDZ90-78E 操作说明

#### 启动/暂停键

1. 程序启动：用户可根据衣物的质地和衣物量进行程序选择。

2. 暂停/启动：按下“启动/暂停”键，干衣机开始工作；再次按下，干衣机暂停工作。3秒后重新启动程序，也可在此时打开门盖查看衣物，防止衣物过热，以免伤衣。再按一下，又恢复运转，完成剩下的程序。此键为干衣机启动/暂停的切换，程序功能前定表。

### 花雕酒干衣机保修使用说明书

#### 保修凭证

用户姓名：  
联系电话：  
联系地址：  
购买日期：  
指定经销商章：  
机器产品识别码：  
粘贴处：

### 规格、装箱单

主要技术参数	GDZ90-68E	GDZ85-88E	GDZ90-78E	GDZ80-58E
型号	GDZ90-68E	GDZ85-88E	GDZ90-78E	GDZ80-58E
产品净尺寸 (mm)	595×580×840			
产品净重 (kg)	34			
额定电压 (V)	220V~			
额定功率 (Hz)	50			
额定输入功率 (W)	2000			
干衣容量 (kg)	8.0kg	8.5kg	9.0kg	
最大烘干时间 (min)	220			

说明书折页尺寸：  
单页长：136mm 总长：816mm 高：193mm