




型号: GDZ100-98EX
GDZ90-68E
GDZ80-88E
GDZ70-58E



◆ 每次使用时必须清理过滤网中的衣物线头。	◆ 衣物必须经过脱水后方可放入干衣机烘干。
◆ 使用干衣机时，桶内衣物建议不超过二桶2/3。	◆ 将易燃及挥发性物质（如汽油、酒精）远离干衣机，以免引发火灾。
◆ 如果使用化学药品来清洁衣物，则不能使用该款式干衣机烘干。	◆ 干衣机使用时，请不要用手去触摸或探头。
◆ 干衣机放置时，背面临风口必须离墙面15厘米以上。	◆ 安装带窗型时，如图所示规范安装，不可过度扭动。

不要烘干有下面要求的衣服：不可滚筒烘干、悬挂晾干、滴干、平铺干燥、阴干。

不可滚筒烘干

悬挂晾干

滴干

平铺干燥

阴干



Diagram of a front-loading washing machine with numbered callouts 1 through 10. 1: Top panel, 2: Top panel latch, 3: Door glass, 4: Door frame, 5: Power cord, 6: Power cord plug, 7: Top panel latch, 8: Door frame, 9: Door frame, 10: Drain filter.

1.顶板 2.控制面板 3.门体 4.侧板 5. 后板
6.电源线 7.门把手 8.前面板 9.过滤网 10.前出风口

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。

注意：为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。



旋转旋钮至指定程序后，按启动/暂停键启动程序，再按时暂停。

程序	最大干衣容量	衣服种类	冷风	最大干衣时间
特干	7.0kg	大件棉质衣物、床单	10分钟	170分钟
标准干	6.0~7.0kg	普通尺寸棉质衣物、床单	10分钟	140分钟
混合	<5.0kg	针织、棉质毛巾、牛仔	10分钟	110分钟
易熨烫	<4.0kg	精细衣物和小衣物	10分钟	90分钟
晾干	<5.0kg	羊毛、化纤	10分钟	110分钟
2.5h	5.0~7.0kg	容量小的小衣物、快干的衣物	10分钟	150分钟
60min	<4.0kg	容易干的小衣物、快干的衣物	10分钟	60分钟
30min	<3.0kg	暖衣	10分钟	30分钟



旋转到指定程序 选择加热模式 选择防皱模式 启动开始烘干

同时按下加热键+防皱键2秒启用童锁；再次同时按下，童锁解除。

程序	最大干衣容量	加热模式	衣服种类	冷风	最大干衣时间
特干	9.0kg	全加热	大件棉质衣物、牛仔服、床单	10分钟	170分钟
		半加热			
标准干	6.0~9.0kg	全加热	普通尺寸的棉质衣物、床单	10分钟	150分钟
		半加热			
混合	<7.0kg	全加热	化纤、针织衣物	10分钟	120分钟
		半加热			
易烫烫	<5.0kg	全加热	精细衣物、小衣物	10分钟	90分钟
		风干			
晾干	<8.0kg	风干	羊毛、羽绒服	10分钟	90分钟
2.5h	6.0~9.0kg	根据衣物重量选择加热时间，衣物量越多加热时间越长。根据衣物质地选择加热模式，烘干的难易程度选择全加热/半加热，不宜加热烘干的衣服		10分钟	150分钟
60min	<4.0kg	选择全加热/半加热，不宜加热烘干的衣服		10分钟	60分钟
30min	<3.0kg	选风干，默认加热模式为全加热。		10分钟	30分钟



按电源开机 → 选择干衣程序 → 选择加热模式 → 启动开始烘干

同时按下程序键+启动键2秒启用童锁；再次同时按下，童锁解除。

程序	最大干衣量	加热模式	衣物类型	防皱	最大干衣时间 (小时)
特干	7.0~10kg	全加热	大件衣物：床单、棉衣、牛仔服	✓	2.5
智能	2.0~6.0kg	全加热	化纤衣物、小件衣物	✓	衣干即停
晾干	2.0~6.0kg	风干	羊毛、羽绒服	✓	1.5
30min	<1.0kg	根据衣物量选择加热时间，衣物量越多加热时间越长。根据衣物量选择加热模式，烘干的难易程度选择全加热/半加热，不宜加烘烘干的衣服选风干。默认加热模式为全加热。		✓	0.5
60min	3.0~3.5kg			✓	1.0
90min	>5.5kg			✓	1.5



故障排除		
故障类型	故障原因	解决办法
干衣机不运转	● 门是否关好？ ● 电源线是否插牢固？ ● 插座是否通电？	● 把门关好。 ● 把电源线插牢固。 ● 检修插座。
烘干不彻底	● 进风口和出风口是否堵塞？	● 清理堵塞物。
	● 衣物量是否过多？	● 减少烘干的衣物。
	● 是否在烘干中途添加过衣物？	● 不要在烘干中途添加衣物。
	● 衣物是否缠绕一起？	● 把衣物摊开后再烘干。
	● 是否将干衣机放在面积狭窄，通风不佳的地方？	● 将干衣机移至通风较好的地方。
	● 衣物是否充分脱水？	● 将衣物充分脱水后再放入干衣机烘干。
	● 是否将易干和难干的衣物放在一起烘干？	● 将易干和难干的衣物分开烘干。



型号	GDZ70-58E GDZ80-88E GDZ90-68E GDZ100-98EX
产品净尺寸 (mm)	595×580×840
产品净重 (kg)	34
额定电压 (V)	220V
额定频率 (Hz)	50
额定输入功率 (W)	2000
干衣容量 (kg)	7、8、9、10



上海花猫环境科技有限公司
服务热线:400-181-6767
地址:上海市松江区泖港镇中强路999号5栋-1
网址:www.beautiful-cat.com



花猫滚筒干衣机保修使用说明

感谢您使用花猫干衣机，我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修证及发货单据提供下列服务：

1. 保修承诺：家庭日常使用的，整机免费保修5年。如机器是用于商业用途的，则整机及配件免费保修半年。机器在使用过程中出现任何质量问题，我们会安排当地维修人员上门为您服务。
2. 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费维修。
 - 1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未按依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏；
 - 2) 未经我司许可，用户私自拆卸、修复、改装产品；
 - 3) 因其它不可抗力（如火灾、雷击、地震、异常电压等）造成的损坏。

备注：为求产品做到更好，本公司将不断改进产品，如结构和数据发生变化，恕不另行通知。

保修卡

用户姓名：	联系电话：
联系地址：	
购买日期：	
指定经销商盖章：	
机器产品识别码	粘贴处

说明书折页尺寸:

单页长：136mm 总长：680 mm 高：193mm